





00-000.06.19.19.00СБ



Перед установкой винта поз. 18 в корпус поз. 19  
запрессовать палец поз. 20

|           |      |           |       |      |                                            |  |          |         |  |
|-----------|------|-----------|-------|------|--------------------------------------------|--|----------|---------|--|
|           |      |           |       |      | 00-000.06.19.19.00СБ                       |  |          |         |  |
|           |      |           |       |      | Регулятор давления<br><br>Сборочный чертеж |  |          |         |  |
|           |      |           |       |      |                                            |  |          |         |  |
| Изм.      | Лист | № докум.  | Подп. | Дата | Лит.                                       |  | Масса    | Масштаб |  |
| Разраб.   |      | ФИЛИМОНОВ |       |      |                                            |  | 6.48     | 1:1     |  |
| Пров.     |      | Киоц      |       |      |                                            |  |          |         |  |
| Т. контр. |      |           |       |      | Лист                                       |  | Листов 1 |         |  |
| Н. контр. |      |           |       |      | 43604/1                                    |  |          |         |  |
| Утв.      |      |           |       |      |                                            |  |          |         |  |

|               |  |              |           |          |                      |                  |                       |                 |      |        |
|---------------|--|--------------|-----------|----------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------|--------|
| Перв. примен. |  | формат       | Зона      | Поз.     | Обозначение          | Наименование     | Кол.                  | Приме-<br>чение |      |        |
|               |  |              |           |          |                      |                  |                       |                 |      |        |
| Справ. №      |  |              |           |          |                      |                  |                       |                 |      |        |
|               |  |              |           |          |                      |                  |                       |                 |      |        |
|               |  |              |           |          |                      | Документация     |                       |                 |      |        |
|               |  |              |           |          |                      |                  |                       |                 |      |        |
|               |  | A1           |           |          | 00-000.06.19.19.00СБ | Сборочный чертеж |                       |                 |      |        |
|               |  |              |           |          |                      |                  |                       |                 |      |        |
|               |  |              |           |          |                      | Детали           |                       |                 |      |        |
|               |  |              |           |          |                      |                  |                       |                 |      |        |
|               |  |              |           | 1        | 00-000.06.19.19.01   | Корпус верхний   | 1                     |                 |      |        |
|               |  |              |           | 2        | 00-000.06.19.19.02   | Сетка фильтра    | 1                     |                 |      |        |
|               |  |              |           | 3        | 00-000.06.19.19.03   | Колпачок         | 1                     |                 |      |        |
|               |  |              |           | 4        | 00-000.06.19.19.04   | Пружина          | 1                     |                 |      |        |
|               |  |              |           | 5        | 00-000.06.19.19.05   | Прокладка        | 1                     |                 |      |        |
|               |  |              |           | 6        | 00-000.06.19.19.06   | Клапан           | 1                     |                 |      |        |
|               |  |              |           | 7        | 00-000.06.19.19.07   | Седло клапана    | 1                     |                 |      |        |
|               |  |              |           | 8        | 00-000.06.19.19.08   | Кнопка           | 1                     |                 |      |        |
|               |  |              |           | 9        | 00-000.06.19.19.09   | Винт             | 1                     |                 |      |        |
|               |  | Подп. и дата |           |          |                      | 10               | 00-000.06.19.19.10    | Уплотнитель     | 1    |        |
|               |  |              |           |          |                      | 11               | 00-000.06.19.19.11    | Пружина         | 1    |        |
|               |  |              |           | 12       | 00-000.06.19.19.12   | Мембрана         | 1                     |                 |      |        |
|               |  |              |           | 13       | 00-000.06.19.19.13   | Диск нажимной    | 1                     |                 |      |        |
|               |  |              |           | 14       | 00-000.06.19.19.14   | Гайка            | 1                     |                 |      |        |
|               |  |              |           | 15       | 00-000.06.19.19.15   | Толкатель        | 1                     |                 |      |        |
|               |  |              |           | 16       | 00-000.06.19.19.16   | Пружина          | 1                     |                 |      |        |
|               |  |              |           | 17       | 00-000.06.19.19.17   | Направляющая     | 1                     |                 |      |        |
|               |  |              |           | 18       | 00-000.06.19.19.18   | Винт             | 1                     |                 |      |        |
|               |  |              |           | 19       | 00-000.06.19.19.19   | Корпус нижний    | 1                     |                 |      |        |
| Подп. и дата  |  |              |           |          |                      |                  |                       |                 |      |        |
|               |  |              |           |          |                      |                  |                       |                 |      |        |
| Инв. № подл.  |  | Изм.         | Лист      | № докум. | Подп.                | Дата             | 00.000.06.19.19.00    |                 |      |        |
|               |  | Разраб.      | Филимонов |          |                      |                  | Регулятор<br>давления | Лит.            | Лист | Листов |
|               |  | Пров.        | Киющ      |          |                      |                  |                       |                 | 1    | 2      |
|               |  |              |           |          |                      |                  |                       | 43604/1         |      |        |
|               |  | Н. контр.    |           |          |                      |                  |                       |                 |      |        |
|               |  | Утв.         |           |          |                      |                  |                       |                 |      |        |

